

第6章 嵌套向量中断控制器

用户手册 Rev00.04

广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

网址: http://www.zlgmcu.com



销售与服务网络

广州周立功单片机发展有限公司

地址: 广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4 邮编: 510630

电话: (020)38730972 38730976 38730916 38730917 38730977

传真: (020)38730925

网址: http://www.zlgmcu.com

广州专卖店

地址:广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话: (020)87578634 87569917

传真: (020)87578842

北京周立功

地址: 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 地址: 重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦

1207-1208 室 (中发电子市场斜对面)

电话: (010)62536178 62536179 82628073

传真: (010)82614433

杭州周立功

地址: 杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话: (0571)89719480 89719481 89719482

89719483 89719448 89719485

传真: (0571) 89719494

深圳周立功

地址: 深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C座 4 地址:武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室(华

楼D室

电话: (0755)83781788 (5线)

传真: (0755)83793285

上海周立功

地址: 上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话: (021)53083452 53083453 53083496

传真: (021)53083491

南京周立功

地址:南京市珠江路 280 号珠江大厦 2006 室

电话: (025)83613221 83613271 83603500

传真: (025)83613271

重庆周立功

(赛格电子市场) 1611 室

电话: (023)68796438 68796439

传真: (023)68796439

成都周立功

地址:成都市一环路南二段1号数码同人港401室(磨

子桥立交西北角)

电话: (028) 85439836 85437446

传真: (028) 85437896

武汉周立功

中电脑数码市场)

电话: (027)87168497 87168297 87168397

传真: (027)87163755

西安办事处

地址: 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: (029)87881296 83063000 87881295

传真: (029)87880865



目录

| 第6章 | 嵌套向量中断控制器 | |
|-----|-----------|--|
| 6.1 | 特性1 | |
| 6.2 | 描述1 | |
| 6.3 | 中断源1 | |



第6章 嵌套向量中断控制器

6.1 特性

- ARM Cortex-M3 内部包含有嵌套向量中断控制器;
- 与内核紧密联系的中断控制器,可支持低中断延时;
- 可对系统异常和外设中断进行控制;
- 支持33个嵌套向量中断;
- 32 个可编程的中断优先级;
- 硬件优先级屏蔽;
- 可重定位的向量表;
- 不可屏蔽中断;
- 软件中断功能。

6.2 描述

嵌套向量中断控制器(NVIC)是 Cortex-M3 的一个内部器件。与 CPU 紧密结合,降低了中断延时,让新进中断可以得到高效处理。

可参考《ARM®CortexTM-M3 技术参考指南》来获取 NVIC 操作的详细描述。

6.3 中断源

表 6.1列出了每一个外设功能所对应的中断源。每一个外围设备可以有一条或几条中断线连接到向量中断控制器。多个中断源也可以共用一条中断线。除过ARM内核指定的某些标准外,哪一条中断线连接到哪一个中断源是无关紧要的或没有优先级的。

表 6.1 连接到向量中断控制器 (VIC) 的中断源

| VIC 通道号 | 向量偏移量 | 功能 | 标志 |
|---------|-------|---------|---------------------|
| 16 | 0x40 | WDT | 看门狗中断(WDINT) |
| 17 | 0x44 | TIMER0 | 匹配 0-1(MR0、MR1) |
| 17 | | | 捕获 0-1 (CR0、CR1) |
| 18 | 0x48 | TIMER1 | 匹配 0-2(MR0、MR1、MR2) |
| 16 | | | 捕获 0-1 (CR0、CR1) |
| 19 | 0x4C | Timer 2 | 匹配 0-3 |
| 19 | | | 捕获 0-1 |
| 20 | 0x50 | Timer 3 | 匹配 0-3 |
| 20 | | | 捕获 0-1 |
| | 0x54 | UART0 | Rx 线状态(RLS) |
| | | | 发送保持寄存器空(THRE) |
| 21 | | | Rx 数据可用(RDA) |
| 21 | | | 字符超时指示(CTI) |
| | | | 自动波特率结束(ABEO) |
| | | | 自动波特率超时(ABTO) |



续上表

| VIC 通道号 | 向量偏移量 | 功能 | 标志 |
|---------|-------|-------------------|---------------------|
| | | | Rx 线状态 (RLS) |
| | | UART1 | 发送保持寄存器空(THRE) |
| | 0x58 | | Rx 数据可用(RDA) |
| 22 | | | 字符超时指示(CTI) |
| | | | Modem 控制改变 |
| | | | 自动波特率结束(ABEO) |
| | | | 自动波特率超时(ABTO) |
| | 0x5C | UART 2 | Rx 线状态(RLS) |
| | | | 发送保持寄存器空(THRE) |
| 22 | | | Rx 数据可用(RDA) |
| 23 | | | 字符超时指示(CTI) |
| | | | 自动波特率结束(ABEO) |
| | | | 自动波特率超时(ABTO) |
| | | | Rx 线状态(RLS) |
| | | UART 3 | 发送保持寄存器空(THRE) |
| 2.4 | 0.60 | | Rx 数据可用(RDA) |
| 24 | 0x60 | | 字符超时指示(CTI) |
| | | | 自动波特率结束(ABEO) |
| | | | 自动波特率超时(ABTO) |
| 25 | 0x64 | DW/M1 | PWM1 的匹配 0-6 |
| 23 | | PWM1 | PWM1 的捕获 0-1 |
| 26 | 0x68 | I ² C0 | SI (状态改变) |
| 27 | 0x6C | I ² C1 | SI (状态改变) |
| 28 | 0x70 | I ² C2 | SI (状态改变) |
| 29 | 0x74 | SPI | SPI 中断标志(SPIF) |
| 29 | | | 模式错误(MODF) |
| | 0x78 | SSP0 | SSP0 的 Tx FIFO 一半为空 |
| 30 | | | SSP0 的 Rx FIFO 一半为满 |
| 30 | 0.770 | 3310 | SSP0 的接收超时 |
| | | | SSP0 的接收溢出 |
| | | | Tx FIFO 一半为空 |
| 31 | 0x7C | SSP1 | Rx FIFO 一半为满 |
| 31 | 0x/C | 33F1 | 接收超时 |
| | | | 接收溢出 |
| 32 | 0x80 | PLL0 (主 PLL) | PLL0 锁定(PLOCK0) |
| 33 | 0x84 | RTC | 计数器增加(RTCCIF) |
| 33 | | KIC | 报警(RTCALF) |
| 34 | 0x88 | 外部中断 | 外部中断 0 (EINTO) |
| 35 | 0x8C | 外部中断 | 外部中断 1(EINT1) |
| 36 | 0x90 | 外部中断 | 外部中断 2(EINT2) |



续上表

| | | | <u> </u> |
|---------|---------|------------------|--|
| VIC 通道号 | 向量偏移量 | 功能 | 标志 |
| 37 | 0x94 | 外部中断 | 外部中断 3(EINT3) |
| 31 | | | 注: EINT3 通道与 GPIO 中断共用 |
| 38 | 0x98 | ADC | A/D 转换器转换结束 |
| 39 | 0x9C | BOD | 掉电检测 |
| 40 | 0 4 0 | USB | USB_INT_REQ_LP 、 USB_INT_REQ_HP 、 |
| 40 | 0xA0 | | USB_INT_REQ_DMA |
| 41 | 0xA4 | CAN | CAN Common、CAN 0 Tx、CAN 0 Rx、CAN 1 |
| 41 | UXA4 | | Tx、CAN 1 Rx |
| 42 | 0xA8 | GP DMA | DMA 通道 0 的 IntStatus、DMA 通道 1 的 |
| 42 | UXA8 | | IntStatus |
| 43 | 0xAC | I ² S | irq, dmareq1, dmareq2 |
| | 0xB0 | 以太网 | WakeupInt、SoftInt、TxDoneInt、TxFinishedInt、 |
| 44 | | | TxErrorInt 、 TxUnderrunInt 、 RxDoneInt 、 |
| | | | RxFinishedInt、RxErrorInt、RxOverrunInt |
| 45 | 0xB4 | 重复性中断定时 | RITINT |
| 43 | | 器 | |
| 46 | 0xB8 | 电机控制 PWM | IPER[2:0]、IPW[2:0]、ICAP[2:0]、FES |
| | 47 0xBC | 正交编码器 | INX_Int 、 TIM_Int 、 VELC_Int 、 DIR_Int 、 |
| 47 | | | ERR_Int、ENCLK_Int、POS0_Int、POS1_Int、 |
| 47 | | | POS2_Int 、 REV_Int 、 POS0REV_Int 、 |
| | | | POS1REV_Int、POS2REV_Int |
| 48 | 0xC0 | PLL1(USB PLL) | PLL1 Lock (PLOCK1) |
| 49 | 0xC4 | USB 活动中断 | USB_NEED_CLK |
| 50 | 0xC8 | CAN 活动中断 | |